

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto.
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, rede de esgoto, etc.
- Despesas por processos de inspeção e diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto nesta garantia
- Transporte do produto até o local definitivo de instalação.
- Os serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede de Panozon Ambiental, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela a ser informada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como válvulas de retenção, anéis de vedação etc., bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

#### Considerações gerais:

A Panozon Ambiental não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Panozon Ambiental reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados em território brasileiro.

Para sua tranquilidade, preserve e mantenha o manual, termo de garantia e nota fiscal de compra do produto sempre em mãos.

#### Concessões de garantia:

A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material e montagem de fabricação. As peças reconhecidas pela Panozon como defeitos ou vícios serão substituídas através de sua assistência técnica. Todas as peças substituídas e os serviços executados durante o período de garantia, mediante as situações acima mencionadas, serão gratuitos.

#### Exceções em garantia:

Serão por conta do proprietário as despesas referentes a itens de manutenção e consumíveis. Estão excluídas desta garantia avarias resultantes por imperícia, utilização ou montagem inadequadas, em desacordo com os dados estabelecidos neste manual e/ou que não sejam realizados por empresas credenciadas pela Panozon.

# O3CARE

## Desinfecção de ar e superfícies



## GUIA DO USUÁRIO

### ATENÇÃO:

- ⓘ Equipamento para uso profissional.
- ⓘ Leia atentamente este guia antes de utilizar o equipamento
- ⓘ Não manter pessoas e/ou animais no local enquanto o equipamento está sendo utilizado
- ⓘ Após o uso do O3CARE ventile o ambiente por 15 minutos e somente após esse período de ventilação o local poderá voltar a ser utilizado

## 1. ENTENDA O SEU EQUIPAMENTO:



## 2. FUNCIONAMENTO

-  O equipamento possui um timer digital para funcionamento. Basta apertar o botão para selecionar o tempo de 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou 4 horas. Aperte mais uma vez para desligar o equipamento.
-  Pode ser ligado tanto em 127 Vac (60Hz). Para isso, o equipamento possui uma chave seletora HH (110/220 V), que pode ser mudada de acordo com a tensão do local. Em caso de uso do equipamento com a fonte (inversor), a chave H-H deve estar na posição 220, o uso do equipamento com a fonte (inversor) na posição 110, causará danos ao mesmo.
-  O equipamento possui um mini ventilador (entrada de ar) que deve sempre ficar a uma distância mínima de 10 cm de paredes e objetos. Fique atento para que o mesmo não seja obstruído, o que pode diminuir o desempenho do gerador.
-  O equipamento só deixará de produzir ozônio quando finalizar o tempo programado ou quando desligado da tomada.

**Atenção:** Quando você conectar o equipamento na tomada, o ventilador ligará imediatamente, sem produzir ozônio. Depois que o tempo programado terminar, o ventilador continuará ligado para circular o ar no ambiente e dissipar o ozônio.

**Assim, o ventilador permanece ligado sempre que o equipamento estiver energizado.**

## 3. RECOMENDAÇÕES DE USO

1. A tomada disponibilizada deve seguir os padrões do mercado, incluindo aterramento.
2. O plugue de energia não deve ser cortado, podendo ocasionar perda de garantia do produto.
3. Verifique com atenção se a fonte de energia elétrica está correta: 110V ou 220V

## TERMO DE GARANTIA

O seu produto Panozon é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano contado a partir da data da Nota Fiscal de venda. Na ausência da Nota Fiscal, o prazo de garantia será considerado pelo número de série do equipamento.

### A garantia é composta de:

- Três (3) primeiros meses de garantia básica;
- Nove (9) últimos meses de garantia especial, concedida pela Panozon Ambiental S.A.;

A garantia compreende a substituição de peças, incluindo mão-de-obra no reparo de vícios devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

### As garantias básica e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- Houver falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência de energia elétrica, pressão de água ou ógua na residência, tais como oscilações de energia elétrica, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto etc.
- Na instalação do produto não foram observadas as especificações e recomendações do manual de operação e instalação quanto às condições para instalação correta do produto tais como adequação do local para instalação, tensão elétrica e instalação hidráulica compatíveis com o produto etc.
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não foram compatíveis com o ideal recomendado nos manuais dos produtos, em especial quando não houver o aterramento correto para conectar o equipamento.
- O produto receber maus tratos, descuidos, quedas, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como se tiver sido realizado qualquer tipo de conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Panozon Ambiental.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- Houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Os produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência da remoção, manuseio, quedas ou as efetos contranatureza, tais como relâmpagos, chuva, inundação, raios, descargas elétricas etc.
- Houver retorno de água para o equipamento por conta de contrapressão nas válvulas de retenção.

### As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada por pessoas ou entidades credenciadas ou não pela Panozon Ambiental.