

# O3Care Air

Desinfecção de ar e superfícies



## GUIA DO USUÁRIO

### ATENÇÃO:

- ⚠ Equipamento para uso profissional.
- ⚠ Leia atentamente este guia antes de utilizar o equipamento
- ⚠ Não manter pessoas e/ou animais no local enquanto o equipamento está sendo utilizado
- ⚠ Após o uso do O3CARE AIR ventile o ambiente por 15 minutos e somente após esse período de ventilação o local poderá voltar a ser utilizado

## 1. ENTENDA O SEU EQUIPAMENTO:



## 2. FUNCIONAMENTO

 O equipamento possui um timer digital para funcionamento. Basta apertar o botão para selecionar o tempo de 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou 4 horas. Aperte mais uma vez para desligar o equipamento.

 Pode ser ligado tanto em 127 Vac (60Hz). Para isso, o equipamento possui uma chave seletora HH (110/220 V), que pode ser mudada de acordo com a tensão do local. Em caso de uso do equipamento com a fonte (inversor), a chave H-H deve estar na posição 220, o uso do equipamento com a fonte (inversor) na posição 110, causará danos ao mesmo.

 O equipamento possui um mini ventilador (entrada de ar) que deve sempre ficar a uma distância mínima de 10 cm de paredes e objetos. Fique atento para que o mesmo não seja obstruído, o que pode diminuir o desempenho do gerador.

 O equipamento só deixará de produzir ozônio quando finalizar o tempo programado ou quando desligado da tomada.

Obs.: Mesmo que o equipamento desligue, aguarde o timer girar até o final, não force o botão do timer para zerar o tempo.

## 3. RECOMENDAÇÕES DE USO

1. A tomada disponibilizada deve seguir os padrões do mercado, incluindo aterramento.
2. O plugue de energia não deve ser cortado, podendo ocasionar perda de garantia do produto.
3. Verifique com atenção se a fonte de energia elétrica está correta: 110V ou 220V